


Pin-Belegung Hans Grassl IG600



Batteriesatz

Gegenelektrode (Kathode)

Fangelektrode (Anode)

→ **Fangelektrode (Anode)**

PIN 1 Totmanschalter >
 PIN 2 Anode
 PIN 3 Totmanschalter <
 PIN PE Nicht belegt


→ **Gegenelektrode (Kathode)**

PIN 1 Nicht belegt
 PIN 2 Kathode
 PIN 3 Nicht belegt
 PIN PE Nicht belegt


→ **Batteriesatz (7-PINs)**

PIN 1 - 3 Batterie (+)
 PIN 4 - 6 Batterie (-)
 PIN PE Nicht belegt

Anoden & Kathoden Anschlussbuchse



Batteriesatz Anschlussbuchse



Beachten Sie **IMMER** die Kontaktbeschriftung auf der jeweiligen Verbindungsstelle!!! Die PIN Nummer befindet sich neben der entsprechenden Buchse / des Pins.